POSH
MOBILE

POSH LYNX A100

Manual del usuario

Directorio

Antes de usar..... 2
Desbloqueo de Teléfono 2
Desbloqueo de Tarjeta SIM 2
Introducción a Menú de Funciones..... 2
Directorio.....2
Registro de Llamadas..... 4
Llamadas Pérdidas.....4
Llamadas Marcadas 4
Ajustes 5
Perfil.....9
Multimedia 10
Cámara.....10
Radio FM.....12
Organizador 12
File manager 14
Juegos & Diversión.....15

Antes de usar

Desbloqueo de Teléfono

Introduzca la contraseña de bloqueo del teléfono, pulse el **LSK** para confirmar. Por ejemplo, si la contraseña de bloqueo del teléfono se establece en 1234, entonces la entrada siguiente: **1234 OK**

Desbloqueo de Tarjeta SIM

Introduzca la contraseña PIN, pulse el **LSK** para confirmar. Por ejemplo, si el PIN es 1234, entonces la siguiente entrada: **1234 OK** Si entra tres intentos consecutivos incorrecto, la tarjeta SIM será bloqueada, el teléfono le pedirá la contraseña PUK.

Introducción a Menú de Funciones

Directorio

-Ver Vea los detalles o editar registro.
-Enviar Mensaje de texto Enviar SMS a este número.

-Llamar Llamar a este número.
-Editar Puede editar y salvar registro
-Eliminar Eliminar Registro.
-Copiar Copie el registro actual a teléfono / SIM.
-Enviar Tarjeta de negocio
Como mensaje de texto: Enviar la agenda a través de SMS. Seleccione este elemento para ir a el número del destinatario Edición de Interface. La interfaz se puede introducir directamente un número de teléfono, sino también el acceso a la totalidad de la interfaz de la tarjeta de opción múltiple. Puede seleccionar simultáneamente varios destinatarios para enviar.
Vía Bluetooth: Enviar la agenda a través de B-diente. En primer lugar usted desee agregar el dispositivo para recibir la tarjeta, se muestra todo el equipo, seleccionar un juego, por favor, introduzca el código de adaptador B-diente, introduzca el código correcto y enviar directamente la tarjeta a la otra.
-**Agregar a la lista negra** Añadir el registro actual a la lista negra.
-Marcar Varios Marcar varios o todos los registros se pueden enviar mensajes de texto o eliminar.
- Grupos Puede añadir Grupo incluyendo "SIM1", "SIM2", "Familia", "amigo", "Compañero de trabajo ',' compañero de clase ', Opciones de un grupo puede mostrar el grupo de todos los contactos, esta interfaz, lista de selección [opciones] elementos operativos son el grueso del grupo de información y edición
Ajustes de Directorio
- Almacenamiento preferido puede estar en el SIM1, SIM2, teléfono y todas para cambiar, y lista de la agenda cambiará en consecuencia, tales como seleccionar SIM1, la lista de la agenda sólo mostrará los registros SIM1.
-Marcar Rapido de acuerdo a las teclas numéricas 2-9 para llamar al número de teléfono.
- Números Adicionales se puede configurar números de marcación fija SIM.
-Estado de Memoria Ver la información de uso y la capacidad

de la agenda telefónica gratuita.
-Copiar Contactos Si selecciona SIM al teléfono, los registros de las tarjetas SIM de todos los números de teléfono copian en el teléfono
-Mover Contactos Puede seleccionar los registros SIM de todos los números de teléfono móvil mover al teléfono, también puede cambiar la opción de operar.
-Borrar todos los Contactos Puede borrar todos los contactos en la tarjeta SIM o teléfono y se borran todos los registros.

Registro de Llamadas

Llamadas Pérdidas

Entre en el menú de llamada perdida, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccionar registro de llamadas perdidas, presione la tecla del medio para entrar en "Opciones":
-Ver Ver detalles
- Llamar Llamar al número del Registro.
- Enviar mensaje de texto Enviar mensaje a número del registro.
- Salvar al Directorio Guarda el número en el teléfono o la tarjeta SIM.
-**Añadir a lista negra** Añadir el registro actual a la luz negra.
- Eliminar Borrar el número

Llamadas Marcadas

Entre en el menú de llamadas hechas para mostrar el registro actual de la lista telefónica de salida de números de teléfono.
Por favor, consulte Llamadas perdidas para ver los detalles.

Llamadas Entrantes

Entre en el menú de llamadas recibidas para ver el registro actual se ha recibido el teléfono móvil la lista de números.
Por favor, consulte Llamadas perdidas para ver los detalles.

Tiempo de Llamada

Entre en este menú, mostrar los contadores de llamadas. Contraseña de entrada 162995

Ajustes

Configuración Dual SIM

Seleccione para abrir o cerrar la función de las tarjetas SIM. Si no hay ninguna tarjeta SIM en los puertos de la tarjeta, a continuación, usted no puede hacer operaciones con la tarjeta.
Función Las tarjetas SIM 'se activa al abrir la tarjeta SIM.

Llamada en Espera

Activar iniciar la función.
Desactivar Cierre la función**.**
Consulta el estado Consultar el estado de la función**.**

Desvío de llamadas

El servicio de conexión de llamadas de red le permite llamar a un modelo de negocio en un defecto transferido a un número telefónico que usted especifique.
Las características incluyen: Desvío de todas las llamadas de voz, Desvío si inalcanzable, Desvío si no hay respuesta, Desvío si ocupado, Desviar todos los datos. Entre en el menú de transferencia correspondiente, puede hacer lo siguiente:

Activar Transfiera el número actual configuración de reenvío de llamadas.

Desactivar Transferir llamada prohibido

Después de finalizada la instalación, cuando no es necesario el desvío de llamadas, puede cancelar todos los desvíos de prohibir el uso de las funciones anteriores.

La restricción de llamadas

En la "Restricción de llamadas" sub-menú, puede establecer la siguiente restricción de llamadas cualquier combinación para mejorar la seguridad. Cambiar la contraseña para entrar en la vieja contraseña de restricción, establecer nuevas restricciones a la contraseña.

Ajustes avanzados

Lista Negra：

Rechazar el número en la lista negra puede en \ desactivar esta función

Números de lista negra puede ingresar números y sumar números de la agenda y el historial de llamadas

Re-llamada automática:

A través de activación / desactivación de la configuración, para activar o desactivar la función. Encienden y cuando su llamada telefónica después de otro intento fallido de conectar hasta volver a marcar 10 veces. Esta característica puede ahorrarle la molestia de las llamadas repetidas.

Registro de llamada automática En el proceso de llamadas, puede la grabación

Ajustes de teléfono

En el submenú de configuración del teléfono, puede realizar los siguientes ajustes:

Hora y Fecha

En este menú, usted puede mover el tiempo de teléfono y fecha. El menú se compone de tres sub-menú:

Ajuste Ciudad: La ciudad un total de 78 ciudades internacionales seleccionando diferentes ciudades, cambie el área de telefonía móvil.

Ajuste de hora / fecha: Hora y fecha se configuran de acuerdo con el formato establecido y verano encendido / apagado Función de ahorro. Teléfono le permite establecer un calendario de 2000-2030 entre las fechas. Si el horario de verano se abrirá, entonces el tiempo de teléfono para agregar en el momento inicial de un hora o una hora después.

Pantalla

Fondo de Pantalla: Fondo de Pantalla es configurado de dos maneras: en primer lugar, a través del sistema de navegación viene con el papel pintado y seleccione, y el segundo es definido por el usuario, navegar por el [Administrador de archivos] fotos carpeta identificada como fondo de pantalla.

Mostrar hora y fecha: Fecha y la hora de hacer activación / desactivación, para determinar si la fecha y la hora que aparecen en la pantalla de espera de pantalla.

Dedicar Llave

Ajuste hacia arriba, abajo, izquierda y tecla de la derecha para las funciones de que desea

Actualización automático de Tiempo

Se puede configurar para que actualice automáticamente el tiempo.

Modo de Avión

Activar / Desactivar el modo Normal o en Vuelo. Si selecciona el modo de vuelo, la función de las tarjetas SIM "no se activará.

Ajustes de red

Selección de Red

Selecciona red: Buscar en la red, usted puede elegir de una lista de redes que necesita trabajar en red.
Modo de Selección: Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar el modo automático o manual.

Ajustes de Seguridad

En el menú "Configuración de seguridad", puede configurar las opciones de seguridad del teléfono, teléfono móvil o tarjeta SIM para evitar el uso no autorizado.

Ajustes de Seguridad SIM

Bloqueo del PIN
Tarjeta SIM PIN contraseña para bloquear la realización de su tarjeta SIM para evitar el uso no autorizado.
Cambiar PIN: Si el bloqueo de la contraseña PIN actual ha sido activado, usted puede volver a establecer en la clave PIN.
Cambiar PIN2: PIN2 antiguo que introduzca la contraseña correcta, se puede establecer en la contraseña PIN2.

Seguridad de Teléfono

Bloqueo de Teléfono:
Seleccione Sí para abrir el teléfono contraseña de bloqueo para entrar bloquear el teléfono protegida por contraseña correcta abierto, el próximo arranque requiere que se introduzca la contraseña correcta para entrar en el bloqueo del teléfono.
Cambiar Contraseña:
Cambiar la contraseña del teléfono, introduzca la contraseña antigua y luego ingrese una nueva contraseña. Teléfono contraseña por defecto es 1234.

Seguimiento antirrobo

Restaurar configuraciones de fábrica

En este menú, introduzca el contraseña bloqueo del teléfono, una vez determinado, el teléfono se reinicie automáticamente el teléfono después de los parámetros relevantes se pueden ajustar para volver al caso de la fábrica de teléfonos móviles. La contraseña por defecto es 1234.

Perfil

General: Entorno general.
Silencio: para entornos Silencio.
Reunión: Para cumplir con el medio ambiente, para ser pre-establecido (por ejemplo: el modo de anillo se puede ajustar a las vibraciones).
Exterior: Para las actividades al aire libre, tienen que pre-establecido (por ejemplo, el volumen del timbre se puede ajustar a un estado más alto).
Presione la tecla suave izquierda "Opciones":
Activar: Activar el perfil seleccionado.
ajustes personalizados
Tipo de alerta: se puede elegir para que suene sólo, Vib. sólo, Vib. y el anillo, Vib. Entonces suena como el método actual.
Tipo de timbre: Puede elegir de repetición y un pitido dos tipos.
Tono: De acuerdo con sus propias preferencias tonos set 1-5, también se pueden ajustar desde la tarjeta de memoria tonos de llamada personalizados
Volumen Tono: En la interfaz de control de volumen, puede volumen arriba y abajo teclas de navegación en el set. El nivel de volumen se divide en siete, 1-7, seguido por incrementos.
Mensaje: De acuerdo a sus propias preferencias tonos de 1-5.
Volumen de mensajes: En la interfaz de control de volumen, puede volumen arriba y abajo teclas de navegación en el set. El nivel de volumen se divide en siete, 1-7, seguido por incrementos.
Teclado: puede configurar el teclado como silenciosa, hace clic y el tono

Volumen del teclado: En la interfaz de control de volumen, puede volumen arriba y abajo teclas de navegación en el set. El nivel de volumen se divide en siete, 1-7, seguido por incrementos.
Alerta del sistema: puede en \ off alerta del sistema.

Accesos directos

Interfaz de accesos directos, presione la tecla LSK en opción, mostrar añadir, editar, borrar, borrar todo y cambiar el orden de.

Multimedia

Cámara

Cambie a la grabación de video: En el menú de grabación de vídeo.
Fotos: Álbum de fotos muestra la lista actual de los archivos**.**
Cámara ajustes: Incluyendo, sonido del obturador, EV, contraste , Anti- parpadeo, contador de tiempo de retardo , el contenido del ajuste de funcionamiento de la regulación . Sido ajustados, presione la LSK "OK " para guardar la configuración actual.
Ajustes de imagen: Incluir el tamaño de la imagen y regulación de la calidad de imagen.
Balance de blancos: Establecer el estado de balance de blancos.
Modo de escena: Incluyendo automático y el modo de escena nocturna.
Ajustes de efectos: Permite determinar los efectos a la normalidad, en escala de grises , sepia, sepia verde , sepia azul y color invertido .
Almacenamiento: ubicación de almacenamiento se puede establecer como de teléfono, tarjeta de memoria , la imagen capturada se guardará en la ubicación especificada.
Restaurar por defecto: Establecer todos los parámetros a sus valores predeterminados.

Grabadora de video

Cambio de camera: Para cambiar de la cámara y la cámara

Configuración de videocámara: configuración de la grabadora ajuste incluyendo Anti sin parpadeos.
Ajustes de vídeo: Incluyendo la calidad de vídeo**.**
Almacenamiento: Lugar de almacenamiento se puede establecer como del teléfono y tarjeta de memoria, grabando el video se guardará en la ubicación especificada.

Reproductor de video
Elija sub - menú del reproductor de vídeo, pulse el LSK para entrar en "Opciones" para seleccionar los archivos de vídeo para hacer el juego, enviar, renombrar, borrar y corta por la operación.
Enviar el video por Bluetooth si desea.

Reproductor de Audio

Lista de reproducción: Puede seleccionar la lista de preferidos, Teléfono o Tarjeta de memoria. Si usted elige una tarjeta de memoria, y luego mostrar los todos los archivos de música en la memoria.
Auto Generación de lista.: Para cambiar este ajuste. Cuando esta función se ajusta en Encendido, se puede realizar la operación "Actualizar lista de reproducción".
Repetir: Se puede establecer en Off (sin repetir), Uno, Todo.
Shuffle: Orden aleatorio del sistema del juego, respectivamente, se puede establecer en Apagado o Encendido.
Reproducir música en el fondo: Ajuste el juego del fondo de On, usted puede hacer el teléfono móvil en la otra interfaz de usuario y también reproducir música. Establecer como Off, la música no se reproducirá cuando fuera del reproductor de audio.

Grabador de Sonido

En la interfaz de Grabadora de sonidos "opción", que muestra los elementos de registro.
Grabación **Nueva** Comience a nuevo récord. Si hace clic en parada, aparecerá un cuadro de diálogo que le solicita que lo

guarde o no. Si hace clic en pausa, que suspenderá la grabación, y luego haga clic en continuar, se puede grabar de nuevo.

Lista Se muestra el sonido que se graba y se guarda en la tarjeta de memoria.

Ajustes Puede configurar el almacenamiento y la calidad de audio del expediente.

Radio FM

Lista de canales: Muestra la lista de canales de FM.

Entrada manual: Puede ser sus propios editores para introducir manualmente la frecuencia del canal, el valor efectivo de 87,5 y 108,0

Búsqueda automática: canales de FM de búsqueda automática en la lista de canales.

Ajustes: Can / desactivar el juego del fondo y del altavoz.

Record: grabar el programa que está escuchando y guardarlo en la lista de grabación automática

Lista de archivos: reproducir archivos de audio grabados

Organizador

Antorcha

Encender o apagar Antorcha

Calculadora

Pulse la tecla de función izquierda "Borrar" o el lápiz para hacer clic en el botón "Borrar" se puede borrar.

Pulse la tecla programable derecha "Volver" para salir de la calculadora.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y errores de redondeo se genera, sobre todo, además de un tiempo sin fin. Cuando el cálculo de la zona, el área de visualización utilizará la letra "E" para representar.

Bluetooth

Potencia: Activar o desactivar Bluetooth la función Bluetooth.
Visibilidad: Si se configura como On, otros dispositivos pueden buscar este dispositivo Bluetooth, si se establece como Off, otros dispositivos no pueden buscar el dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo: Puede buscar dispositivos Bluetooth cercanos.
Buscar dispositivo de audio: dispositivos gratuitos para buscar para la decoración casi libres, como auriculares Bluetooth.
Mi nombre: El nombre del dispositivo Bluetooth se puede modificar.

Calendario

Introduzca submenú calendario, la pantalla mostrará un mes calendario, y otra caja de fondo con la fecha actual marked.Press arriba, abajo, izquierda, y teclas de navegación derecha para cambiar la fecha, la información del calendario en la pantalla se actualiza en consecuencia.

Tareas

Puede ver, añadir, editar, borrar, eliminar atrasados, eliminar todo, salta a la fecha, ver las tareas no completadas.

Alarma

Cinco alarmas se pueden configurar (apaga la alarma sigue siendo válida.)
Seleccionar y editar un reloj de alarma: Se puede editar la configuración de la alarma de encendido / apagado, tiempo, repetición y el tipo de alerta. Usted puede optar por configurar para repetir: Una vez, Cada día, personalizado.

Reloj Mundial

Haga clic en "opción", puede ajustar o desactivar el horario de verano para la ciudad extranjera o no de guardar. Si selecciona

Activado, la actualidad aumentar una hora. De lo contrario, se muestra la hora local.

File manager

En el menú Administrador de archivos, la pantalla de menú, **Teléfono** y **Tarjeta de memoria**.

Directorio raíz, seleccione **"Teléfono",** pulse el **LSK**, para entrar en **"Opciones"** puede ser de la siguiente manera:

- **Abrir**: Abrir el directorio raíz contiene los directorios y archivos.

- **Formato:** Formatear la tarjeta de memoria, esta acción eliminará todos los datos de la memoria flash actual.

Directorio raíz, seleccione **"Tarjeta de memoria",** pulse el **LSK**, para entrar en "Opciones" puede ser de la siguiente manera:

El directorio raíz abierta Abrir una lista de los directorios y archivos.

-Formato Formatear la tarjeta de memoria, esta acción eliminará todos los datos de la memoria flash actual.

-Detalles para obtener más información se puede ver, como nombre, tamaño total, tamaño libre.

Puede reproducir la música o archivos de vídeo, vista Fotos, copiar / mover / borrar archivos, archivos remame y así sucesivamente.

Puede enviar el archivo a través de Bluetooth.

STK

STK Muestra la información de los operadores.

Juegos & Diversión

Juegos Dentro de esta serpiente y juego de ajuste de la pantalla de menú.